

Guide de configuration et d'activation d'un modem iDirect IQ

Ouvrir la page web sur 192.168.0.1								
User Name: admin Password: iDirect	Welcome							
		User Name						
	i D I R E	ст						
				Log In				
	© 2015 VT iDirect, inc. All rights reserved. 13861 S	unrise Valley Drive, Suite 300,	. Herndon, Virginia 20171. Phon	e: +1.703.648.8000 Toll-free: +1.866.345.0983				
Sélectionner	<i>d</i> idirect	NET Status Tx	Rx1 Rx2 TEMP Fan					
"Commissioning	Dashboard Details Commissioning v Idministration v			admin 🗸				
	• System Status							
	Link Status	Receiver SNR (primary)		Take me to				
Dashboard Details  Commissioning	Network Status IN_NETWORK Satellite Receiver Locked	5		View Satenice Details     View current LAN throughput				
Commissioning Commissioning Wizard	Satellite Transmitter UNMUTED	4 <b>I</b>						
Commissioning Details One Touch Commissioning Angle Calculator Angle Reliving	Receive SNR 5.8 d8	3 13:55 14:00 — Receiver S	14:05 14:10 NR (primary) in dB					
Cross Polarization / P1dB	Terminal Information	Device Status		Terminal Events				
Antenna Coniguration	Model Type CX751(146)	CPU Load	18.18 %	Up Time Description				
Receive SINK 5.9 dB	Terminal Type 101	Memory Use	41.63 %	10sec MODEM_POST_PASSED				
menu déroulant	Serial Number         30310           Software Version         VELOCITY - 1.5.0.0 30           Terminal Provisioning Key         CQAHM2RI7X2QU===	Temperature	30 °C 🏡					
Vérifier le Modem Serial Number pour								
s'assurer qu'il n'y a								
pas eu d'erreur dans								
indiqué à DSD								
Sélectionner "Enter Commissioning	Dashboard Details v Commissioning v Administration v	NET Status Tx Rof	R-2 TEMP Fan	admin ~				
IVIOQ6.	Commissioning Wizard           2         3         4           Start commissioning process         3         4	66		- 0 0 0				





Guide de configuration et d'activation d'un modem iDirect IQ





Guide de configuration et d'activation d'un modem iDirect IQ



aussi pour la			
« Polarization			
Skew » (c'est		Continue & position antenna	
un bug iDirect)			
Sélectionner			
"Continue and			
position antenna"			







Guide de configuration et d'activation d'un modem iDirect IQ







Danu manshill POwer
entrer
<ul> <li>Sélectionner</li> </ul>
"Apply"
Continuer à suivre
les instructions de
DSD jusqu'à la fin
des mesures
• Ecrirer la valeur
indiquée par DSD
au niveau du Max
Transmit
1
Sélectionner "Turn off
signal and complete"
signal and complete
1



